



高性能無収縮プレミックスモルタル

ショウワパッド

特長

- 無収縮**
 特殊膨張材が配合してありますので、材齢経過にともなう収縮がありません。(乾燥収縮を除く)
- 施工性**
 成形性能に優れていますので、密実なパッドを作ることができます。
- 高強度**
 高い圧縮強度が得られます。
- 非金属系骨材**
 非金属系骨材を使用しているため、錆が発生しません。

物性

圧縮強度 (N/mm ²) (水中20℃)			膨張収縮率 (%)
3日	7日	28日	7日
46.6	57.1	74.5	+0.98

※記載の数値は試験値であり、保証値ではありません。

試験場所:昭和電工建材(株)技術部内

日本建築仕上材工業会登録

商品名	ショウワパッド
表示登録番号	1112002
ホルムアルデヒド放散等級区分表示	F☆☆☆☆
製造業者等名称	株式会社レゾナック建材
ロット番号	梱包に表示
問い合わせ先	https://www.nsk-web.org/

施工方法

下地処理

- ①コンクリート表面にレイタンス、汚れ、油分等があれば全て取り除き、湿潤に保つように水打ちを行ってください。また、ショウワパッド施工に先立ち、セメントペーストを塗付けておくことで接着強度が向上します。

混練

- ①練り舟等にショウワパッドを広げ、1袋あたり3.0～3.4ℓの水を徐々に加えてよく練り混ぜてください。
- ②最適なショウワパッドの硬さは、ショウワパッドを手で握って開いた状態を保ち、崩れない程度です。
- ③1回の練り混ぜ量は、20分以内に使い切る量としてください。

ショウワパッド	1袋 (25kg)
水量	3.0～3.4ℓ
練り上り量	約12ℓ/袋
標準使用量	83袋/m ³

施工

- ①所定の位置にショウワパッドを置き、十分に突き固めてください。
- ②一度に多量のショウワパッドを突き固めると多孔質になり強度が下がりますので、数回に分けてショウワパッドを追加しながら突き固め、金ゴテで表面をタンピングし所定のレベルに仕上げてください。

養生

- ①表面クラックを出来るだけ防止するため、施工後は表面養生を必ず行い、急激な乾燥を避けてください。

注意事項

（施工上の注意）

- 気温が5℃以下の時は施工を中止するか、適切な保温、採暖を行ってください。
- 施工中及び施工後、硬化前に降雨、降雪の恐れのある場合は施工を中止してください。やむを得ず施工する場合は、適切な養生（シート養生等）を行い、直接雨や雪がかからないようにしてください。強度不足や白華（エフロ）の原因となります。
- 現場にて砂、セメント等を追加混入することは絶対に避けてください。
- セメント製品に特有の現象である白華（エフロ）が発生することがありますが、品質には異常ありません。

（使用上の注意）

- 取扱い時は、必ず保護具（保護手袋、保護眼鏡、マスク等）を着用してください。
- 取扱いは換気の良い場所にて行ってください。
- 取扱い後はうがい及び手洗いを充分に行ってください。
- 取扱い後の器具類は早めに水洗いしてください。

（応急処置）

皮膚に付着した場合：皮膚は多量の水と石鹸で洗浄してください。汚染された衣類を脱いでください。皮膚刺激が生じた場合は、医師の診断又は手当てを受けてください。
眼に入った場合：水で数分間注意深く洗ってください。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。その後も洗浄を続けてください。

飲み込んだ場合：気分が悪い場合は医師の診察を受けてください。

口内を水ですすいでください。
被害者の意識がもうろうとしている場合、意識がない場合は、無理に吐かせないで速やかに医療処置を受けてください。

（保管上の注意）

- 雨露のかからない湿気の少ないところに保管し、直射日光を避け、地面に直接放置しないでください。
- 購入された材料は、製造日から3か月以内に使用しきってください。

（運送上の注意）

- 袋の損傷による内容物の漏れが無い事を確認してください。
- 転倒、落下、損傷が無いように積み込み、荷崩れの防止を確実に行ってください。
- 湿気、水濡れに注意してください。

（廃棄上の注意）

- 都道府県条例に基づき処理するか、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

（漏出時の注意）

- 飛散したものは掃除機で吸い取るか、スコップ、ほうき等で集め、袋などに回収してください。排水は中和、希釈処理などにより、河川等に直接流出しないように対策をとってください。

このカタログの記載内容は2023年1月現在のもので、製品改良のためにことわりなく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。
カタログに記載の数値は試験値であり、保証値ではありません。安全上の注意事項の詳細については別途、安全データシート（SDS）をご参照ください。

株式会社レゾナック建材

■本社・営業部

〒221-8517
横浜市神奈川区恵比須町8番地
TEL (045) 444-1691
FAX (045) 444-1699
https://rkc.resonac.com/dobokuzai_kp/

■仙台営業所
■名古屋営業所
■大阪営業所
■福岡営業所
■関東SCMセンター
■東北SCMセンター
■中部SCMセンター
■関西SCMセンター

〒983-0841 仙台市宮城野区原町3-7-14
〒460-0008 名古屋市中区栄3-11-23
〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-5-3
〒810-0001 福岡市中央区天神4-1-1
〒120-0024 足立区千住関屋町1-4
〒983-0034 仙台市宮城野区扇町1-7-2
〒452-0837 名古屋市西区十方町172
〒567-0058 茨木市西豊川町14-3

TEL (022) 742-5077 FAX (022) 291-1911
TEL (052) 249-3151 FAX (052) 249-3152
TEL (06) 6100-2202 FAX (06) 6100-1232
TEL (092) 737-5061 FAX (092) 737-5062
TEL (03) 3881-5001 FAX (03) 3870-3952
TEL (022) 231-2070 FAX (022) 231-2073
TEL (052) 501-2421 FAX (052) 501-2424
TEL (072) 641-6399 FAX (072) 641-6401

【■ ISO 9001 品質マネジメントシステム登録事業所】